

Винтовой домкрат SJC450 с червячной передачей


Ходовой винт направлен вверх (Защита винта от проворачивания)




Перевернутый ходовой винт (Защита винта от проворачивания)




Вращающийся винт направлен вверх




Перевернутый вращающийся винт






Монтажные размеры



Опорный фланец



Наконечник с проушиной




Схема установки

