

Механический винтовой домкрат EMTM-1000


Ходовой винт направлен вверх
(Защита винта от проворачивания)




Монтажные размеры




Ходовой винт направлен вниз
(Защита винта от проворачивания)




Монтажные размеры




Пылезащитный гофрированный чехол



Опорный фланец



Цилиндрический наконечник



Наконечник с проушиной




Схема установки

